Nahrání dálkových ovladačů TOP 432EE, TOP 434EE, TOP 42F, TOP 44F, TTS 4F do řídící jednotky

Vyberte funkci **U1**
Pro potvrzení stiskněte **ENTER.**



Vyberte povel,který chcete uživateli přidružit:
- 1 = (otevřít-zavřít)
- 2 = (otevřít-stop-zavřít-stop)
- 3 = (pouze otevřít)
- 4 = (částečné otevření/chodec)
Pro potvrzení stiskněte **ENTER**



...následně se na displeji rozbliká **1** (první dálkový ovladač). Zmáčkněte tlačítko na ovladači, kterým chcete ovládat a na displeji je objeví **STO** - ovladač je nahraný.
Následně se rozbliká **2** (nahrání dalšího - 2 dálkového ovladače)-stejný postup.



Poznačte si číslo přidělené uživateli (pro možnost vymazání jednotlivých uživatelů).

NAHRÁNÍ Z OVLADAČE NA OVLADAČ

Na dálkovém ovladači, který chci přiladit zmáčknu **obě** tlačítka najednou.
Dioda problikává pomalu a výrazně červeně(MODŘE).
Cca po 5 sekundách začne dioda problikávat rychle a méně výrazně.
V tu chvíli pustím obě tlačítka a zmáčknu pouze to tlačítko,
jako na dálkovém ovladači již naladěném.
Dioda se rozsvítí trvale červeně(MODŘE).Tlačítko pustím. Dioda stále svítí.
Poté přiložím již naladěný dálkový ovladač k **zadní** části ovladače, který ladím
(červená(MODRÁ) dioda musí stále trvale svítit) a zmáčknu tlačítko naladěného dálkového ovladače,
kterým už dané zařízení ovládám.
Nato by se měla rozblikat červená (MODRÁ) dioda laděného dálkového ovladače,
která dosud svítila trvale a tím by měl být druhý dálkový ovladač naladěn.