CAME FA01907M4A

Všeobecná opatření

- Přečtěte si návod k použití.
- Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a postupujte v souladu s pokyny výrobce.
- Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál v souladu s platnou legislativou.
- Při práci na desce plošných spojů používejte antistatický oděv a obuv.
- Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nepřiměřeným nebo chybným použitím.
- Zkontrolujte také varování uvedená v instalačním a uživatelském návodu k zařízení, ke kterému je výrobek připojen.
- Aby se předešlo náhodnému kontaktu s živými částmi, po zapojení výrobku opět nasaďte vnější kryt.
- Během používání výrobku nedovolte lidem, včetně dětí, přiblížit se k zařízení nebo do jeho pohybové oblasti.
- Výrobek nepoužívejte za nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Výrobce CAME S.p.A. prohlašuje, že výrobek uvedený v tomto návodu splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
- Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.came.com.
- Výrobek musí být během přepravy v původním obalu dodaném výrobcem a převážen pouze v uzavřeném prostředí (železniční vagon, kontejner, uzavřené vozidlo).
- V případě poruchy přestaňte výrobek používat a kontaktujte zákaznický servis na https://www.came.com/global/en/contact-us nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.
- Datum výroby je uvedeno v čísle výrobní šarže na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na https://www.came.com/global/en/contact-us.
- Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

Vyřazení a likvidace

- Obalové materiály (karton, plast apod.) likvidujte jako běžný komunální odpad.

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

- Komponenty výrobku (kovy, řídicí desky, baterie apod.) musí být recyklovány odděleně od jiného odpadu.

- Informace o způsobu likvidace těchto materiálů najdete v místních předpisech.
- **Likvidujte výrobek zodpovědně.**
- Obsah tohoto návodu se může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit.

- Pokud není uvedeno jinak, všechny rozměry jsou v milimetrech.
- Ilustrace v tomto návodu mají pouze informativní charakter.

Popis zařízení

S0002P – Externí dvoukanálová ovládací deska 12-24 V AC/DC, krytí **IP54** pro klávesnice a transpondéry.

Popis částí:

1. Tlačítko pro uložení kódu pro kanál 1 (OUT1)
2. Tlačítko pro uložení kódu pro kanál 2 (OUT2)
3. Tlačítko pro vymazání všech kódů
4. Kontrolní LED dioda
5. Rozšiřující deska
6. Svorky výstupů pro kanály OUT1 a OUT2
7. Svorky napájení
8. Svorky pro připojení příslušenství

Instalace

- Umístěte kryt desky na místo chráněné před nárazy.
- Maximální vzdálenost mezi kartou S0002P a klávesnicí nebo transpondérem je **30 m**.

Připojení

- Napájecí napětí: **12-24 V AC/DC**.
- **Při 24V napájení lze připojit 4 klávesnice, 4 RFID transpondéry nebo 2 selektory Mifare.**

SAVER.cz

- **Při 12V napájení lze připojit 4 klávesnice, 4 RFID transpondéry nebo 1 selektor Mifare.**

- Klávesnice a RFID transpondéry lze používat společně (max. 4 zařízení).
- **Selektory MIFARE nelze používat společně.**
- Používejte kabely **H05RN-F** v souladu s normou **60245 IEC 57 (IEC)**.
- **Doporučuje se proudová ochrana/omezení na 500 mA.**

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Typ	806SL-0370
Napájení	12-24 V AC/DC
Krytí	IP54
Maximální odběr při 24V AC 350 mA	
Počet reléových kontaktů 2	
Maximální zatížení relé při 24V DC	1 A
Maximální počet uživatelů 250 (s rozšířením)	
Provozní teplota	-20°C až +55°C
Skladovací teplota	-25°C až +70°C
Průměrná životnost	100 000 cyklů

Uložení uživatelského kódu

- **Kódy lze uložit přímo na desce S0002P nebo přes klávesnici.**
- **Maximální počet uživatelů:**
    - **50** (bez rozšíření)
    - **250** (s rozšiřující deskou)

Postup uložení kódu:

1. Stiskněte **tlačítko pro uložení** (OUT1 nebo OUT2) na S0002P.
2. Zadejte **nový uživatelský kód** (3-8 číslic) na klávesnici a potvrďte tlačítkem **#**.
3. U transpondérů přiložte kartu ke čtečce.
4. Kontrolní LED dioda se rozsvítí na 1 sekundu.

Změna instalačního hesla

- Výchozí heslo: **555**
- Na klávesnici zadejte:

    1. **555**, **#**, **3**, **#**
    2. Nové heslo (3-8 číslic), **#**
    3. Potvrzení hesla, **#**

- **Při chybě zazní 10 krátkých pípnutí.**

Obnovení továrního nastavení

- Na desce **S0002P** podržte tlačítko **Vymazat všechny kódy** (**CLEAR**) po dobu **20 sekund**.

SAVER.cz

wwww.saver.sk, saver@saver.sk

Zborovská 6, Košice

Kompletní příslušenství pro brány, dveře, pohony, závory

Hörmann, Came, Nice