


Uložení do paměti na dálku

Nový vysílač lze uložit do paměti přijímače, aniž byste přímo zasahovali do tlačítka. Je třeba mít k dispozici dálkový ovladač, který je již uložen v paměti a funkční. Nový vysílač „zdědí" vlastnosti toho, který je již uložen v paměti. To znamená, že pokud je první vysílač uložen v paměti v režimu I, i nový bude uložen v režimu I a můžete stisknout kterékoli z tlačítek na vysílačích. Pokud je první vysílač uložen v paměti v režimu II, i nový bude uložen v režimu II, ale na prvním vysílači je třeba stisknout tlačítko, které aktivuje požadovaný výstup, a na druhém vysílači stisknout tlačítko, které chcete uložit do paměti. Je nezbytné přečíst si všechny pokyny, abyste provedli operaci krok za krokem bez přerušení.
Nyní si vezměte dva dálkové ovladače, které nazveme NOVÝ (jeho kód chcete uložit do paměti) a STARÝ (ten je již uložen v paměti), postavte se do akčního dosahu dálkových ovladačů (ve vzdálenosti maximálního dosahu přijímače) a proveďte kroky uvedené v tabulce.

CZ

Tabulka „B3" Uložení do paměti na dálku		**Příklad**
1.	Stiskněte alespoň na 5 sekund tlačítko na NOVÉM vysílači, poté ho uvolněte.	
2.	Stiskněte pomalu 3krát tlačítko na STARÉM vysílači.	
3.	Stiskněte pomalu 1krát tlačítko na NOVÉM vysílači, poté ho uvolněte.	

Poznámka: Máte-li další vysílače k uložení do paměti, zopakujte všechny kroky s každým novým vysílačem.