
homee
vymazání údajů

Odpojte zařízení homee od napájení

Odpojte váš homee Brain od napájení.

Stiskněte tlačítko reset a připojte homee

Nyní podržte tlačítko reset na zadní straně homee a zároveň znovu připojte napájení. LED pomalu bliká oranžově a zeleně po dobu 5 sekund a zůstane trvale svítit oranžově.



Uvolněte reset, když LED rychle bliká

Když LED začne blikat rychleji, musíte tlačítko reset uvolnit. Jakmile se LED opět trvale rozsvítí oranžově, váš homee je opět připraven k použití.

