CAME

CAME





Český překlad originálního návodu CAME FA01936M4A 2023-04, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

806LA-0010
806LA-0020
806LA-0030

CZ Čeština

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995



A
8
9
10
3
1
4
5
2
14
15
11
12
6
13
7
806LA-0040



B
146
124
70
30
13
23
42
55
102
137
806LA-0040

SAVER.cz


C


D





SAVER.cz


G
A
6
11
15
14


H
B
13
X 4
6
11
14
X 3
15
X 3
12

SAVERIS

K
8
9
10
CAME
WARNING
J1017F4
V I N
W E
10 E
120/230V
24V

L
2
1
CAME

Obecné bezpečnostní pokyny pro instalačního technika

Před instalací si pozorně přečtěte pokyny a postupujte podle pokynů výrobce.
• Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci v souladu s platnými předpisy.
• Před čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte zařízení od napájení vícepólovým vypínačem v rozvaděči před pohonem.
• Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.
• Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.
• Výrobek v původním obalu přepravujte pouze v uzavřeném prostoru (vagon, kontejner, vozidlo).
• Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis na https://www.came.com/global/en/contact-us nebo na telefonním čísle z webu.
• Datum výroby je uvedeno na výrobní šarži na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na https://www.came.com/global/en/contact-us.
• Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

Demontáž a likvidace

Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte zodpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.
ÚDAJE A INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Popis

KRX1FXSO – LED maják, napájení 24 V AC - DC až 230 V AC, s oranžovým krytem.

KRX1FXSW – LED maják, napájení 24 V AC - DC až 230 V AC, s bílým krytem.

KRX1FXSY – LED maják, napájení 24 V AC - DC až 230 V AC, se žlutým krytem.

Technické údaje

MODELY	KRX1FXSO	KRX1FXSW	KRX1FXSY
Napájení (V – 50/60 Hz)	24 DC/AC – 230 AC	24 DC/AC – 230 AC	24 DC/AC – 230 AC
Příkon (W)	1.4 (24 V AC) / 1.8 (24 V DC) / 3.3 (120 V AC) / 4.3 (230 V AC)	1.4 (24 V AC) / 1.8 (24 V DC) / 3.3 (120 V AC) / 4.3 (230 V AC)	1.4 (24 V AC) / 1.8 (24 V DC) / 3.3 (120 V AC) / 4.3 (230 V AC)
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Stupeň krytí (IP)	54	54	54
Frekvence (MHz)***	433 a 868	433 a 868	433 a 868
Skladovací teplota (°C)*	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Průměrná životnost výrobku (hodiny)**	100000	100000	100000

(*) Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, před instalací jej nechte při pokojové teplotě. (**) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky.

(***) Frekvence 868 MHz není dostupná pro ruský a marocký trh.

Popis částí A

1. Ochranný pás
2. Maják
3. LED se zabudovanou anténou
4. Samořezný šroub 2.2x9.5
5. Elektronická deska
6. Podstavec majáku
7. Samořezný šroub 2.9x13
8. Propojka režimu blikání
9. Svorkovnice pro připojení antény
10. Napájecí svorkovnice
11. Pryžové těsnění
12. Držák na stěnu *
13. Samořezné šrouby 3.9x13 *
14. Koaxiální kabel RG-58 *
15. Kabel FROR 2x1 mm2 **

(*) Volitelné příslušenství.

(**) Příslušenství není součástí dodávky.

Rozměry B

Příklady instalace C

A Standardní
BC S držákem na stěnu

Instalace

D Z podstavce majáku odstraňte ochranný pás a kryt.

E Z podstavce vyjměte elektronickou desku.

F Do podstavce majáku vyvrtejte otvor.

G Napájecí kabel a kabel antény protáhněte otvory v podstavci. Podstavec upevněte šrouby a hmoždinkami.

📖 **Informace o montáži na stěnu naleznete na obrázcích H a I.**

J Elektronickou desku upevněte k podstavci.

K Kabely připojte k elektronické desce.

⚠ **Ochranný plášť kabelu nechte co nejblíže u svorek.**

📖 **LED začnou po zapnutí napájení desky blikat automaticky. Pokud je řídicí jednotka připojena přes přerušované napájení, přestřihněte propojku 8 na elektronické desce.**

L Nasaďte kryt a vložte ochranný pás.

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění.
Překlad původního návodu.

SAVER.cz

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà
15, 31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com