

A



B



CAME CLOCK

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento výrobek používejte pouze k jeho výslovně určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.

Společnost Came S.p.A. neodpovídá za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Před jakýmkoli čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte síťové napájení.

Tento výrobek byl v době výroby v souladu s platnými směrnicemi.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE – Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte odpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.

LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ!

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

POPIS

806SA-0120 – karta s lithiovou baterií pro časové řízení povelů.

Popis částí

1 – Karta CLOCK
2 – Lithiová baterie 3 V CR2032

INSTALACE

① Vložte baterii do karty CLOCK. Dbejte na správnou polaritu.

② Kartu CLOCK zasuňte do příslušného konektoru na řídicí desce.

KONFIGURACE

Při konfiguraci postupujte podle pokynů k řídicí jednotce, které se týkají karty CLOCK.

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso – Itálie

Český překlad originálního návodu CAME FA01272M4A 2018-11, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz