

CAME


FA00624M4A


SET-I
SET-E
SET-EN





IP 54











SK Slovenčina

www.came.com

CAME
safety&comfort

FA00624M4A-ver.1-01/2017

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

CAME SET-I/E

POPIS

Klíčový spínač pro zapuštěnou nebo povrchovou montáž se skříní ze slitiny hliníku a cylindrickou vložkou DIN.

Popis částí

1. Skříň pro zapuštěnou ⓐ a povrchovou ⓑ montáž
2. Šroub skříně
3. Kontakty
4. Západka spínače
5. Čelo spínače
6. Šroub čela
7. Cylindrická vložka DIN
8. Klíč
9. Šroub vložky
10. Šroub kabelů
11. Přední rám

Technické údaje

Zatížitelnost kontaktů (A – V)	max. 1 – 24
Třída izolace	III

INSTALACE

- Skříň spínače upevněte tak, aby do ní bylo později možné zavést kabely.

📖 U SET-E/EN vyvrtejte předlisované otvory.

⚠ Pokud zapuštěnou skříň montujete na železný sloupek, odstraňte čtyři upevňovací podpěry šroubů.
⚠ Nepoškoďte dosedací plochu skříně.

- Proveďte elektrické zapojení podle schématu **A**.
- Nasaďte přední rám a upevněte jej ke skříni (11-1).
- Spínač nasaďte s otočeným klíčem a upevněte jej k přednímu rámu (5-11).

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Obalové materiály (karton, plasty atd.) zlikvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti výrobku (kovy, řídicí jednotky, baterie atd.) se musí k recyklaci oddělit od ostatního odpadu. Způsob likvidace si ověřte v předpisech platných v místě instalace.

LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ!

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Rozměry jsou, pokud není uvedeno jinak, v milimetrech.

Český překlad originálního návodu CAME FA00624M4A 2017-01, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz